

Instructions

To Close:

1. Close the door.
2. Enter your code with min. 3 and max. 6 digits.
3. Press the **LOCK (L)** button.

To Open:

1. Enter the personal code you have previously set.

IMPORTANT:

*At the end of your stay, we kindly ask you to leave the **SAFE OPEN** !*

Istruzioni

Per chiudere:

1. Accostare la porta.
2. Digitare un codice a vs. scelta da un min. di 3 ad un max. di 6 cifre.
3. Premere il tasto **LOCK (L)**.

Per aprire:

1. Digitare il Vs. codice impostato.

IMPORTANTE:

*Al termine del Vs. soggiorno, si prega di lasciare la **PORTA della cassaforte APERTA** !*

Instructions

Pour fermer:

1. Rapprocher la porte.
2. Taper le code choisi min. 3 chiffres-max. 6 chiffres.
3. Appuyer sur la touche **LOCK (L)**.

Pour ouvrir:

1. Taper votre code personnel précédemment sélectionné.

IMPORTANT:

*A la fin de votre séjour, veuillez laisser la **PORTE OUVERTE** !*

Anweisungen

Zum Schließen:

1. Die Tür schließen.
2. Dem Code Ihrer Wahl mit mind. 3 bis max. 6 Ziffern eingeben.
3. Die Taste **LOCK (L)** drücken.

Zum Öffnen:

1. Ihren zuvor eingestellten Code eingeben.

WICHTIG:

*Bei Arbreise, bitte, den **SAFE OFFEN lassen** !*

Инструкции

Закреть:

1. Закройте дверь.
2. Введите Ваш код от 3 до 6 цифр.
3. Нажмите клавишу **LOCK (L)**.

Открыть:

1. Введите установленный вами код.

ВАЖНО:

*По окончании вашего пребывания, пожалуйста, оставьте сейф **открытым**.*

Οδηγίες

Κλειδώμα:

1. κλειστεί την πόρτα.
2. Εισάγετε τον κωδικό σας από 3-6 ψηφία.
3. Πατήστε το **LOCK (L)**.

Ανοιγμα:

1. Εισάγετε τον προσωπικό σας κωδικό.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ:

Μετά την αναχώρησή σας από το δωμάτιο παρακαλούμε αφήστε το χρημ/τιο ανοικτό.

Instrucciones

Para cerrar:

1. Cerrar la puerta.
2. Introducir código de 3 a 6 cifras.
3. Pulsar la tecla **LOCK (L)**.

Para abrir:

1. Introducir código personal, previamente establecido

IMPORTANTE:

*Al finalizar su estancia, rogamos deje la **PUERTA ABIERTA** !*

Kullanım Talimatları

Kapama:

1. Kapıyı kapatınız.
2. En az 3 en fazla 6 haneli giriş kodunu giriniz.
3. **LOCK (L)** a basınız.

Açma:

1. Daha önceden belirlemiş olduğunuz kişisel şifrenizi giriniz

ÖNEMLİ:

*Odandan çıkarken, **kasayı açık bırakmanızı rica ederiz** !*

操作说明

锁门:

1. 关门并用手按住.
2. 输入3-6位数字密码.
3. 按 **LOCK (L)** 键.

开门:

1. 输入相同密码.

请在退房时保持保管箱开门状态, 谢谢

التعليمات

للغلق :

- 1 اغلاق الباب
- 2 ادخل الرقم السري المكون من 3 الى 6 ارقام بعد أقصى
- 3 اضغط على زر (L) للفتح

للفتح :

- 1 ادخل الرقم السري الذي قمت باعداده سابقاً

هام :

من فضلك , اترك باب الخزنه مفتوحاً في نهاية اقامتك بالفندق